

■ Navismasterのバージョン情報の確認

① [Navismaster]タブ → [ライセンス]パネル → [認証]ツールをクリックします。



② [ライセンス情報]ダイアログが表示されるので、[バージョン情報]タブを選択します。



③ Navismasterロゴの下部(下図赤枠)でバージョン情報が確認できます。

